

Vid användning av diskmaskin

Öppna inte diskmaskinens innan diskprogrammet är helt klart.

Om man måste öppna diskmaskinens lucka innan torkningen är klar ska luckan öppnas helt. Torka sedan av bänkskivans underkant när varm ånga släpps ur maskinen.

Glöm ej att torka av skåpsluckorna på vardera sida om diskmaskinen, och även den eventuella integrerade skåpsluckan på diskmaskinen.